


Jednoduchá rouška - fotonávod

Ustříhneme si látku (100% bavlna – dá se vyvařit) o velikosti – 40x25cm.



Kratší okraje začistíme overlockem nebo cik cak stehem. (šijeme polyesterovými nitěmi)



Začištěné (kratší) okraje k sobě přiložíme lícovou stranou a sešijeme (cca 1cm od kraje) rovným stehem.





Zažehlíme tak jak je látka ušitá.



Rozložíme tak, aby zažehlený ohyb i šev byl na sobě – a znovu přežehlíme i s bočními stranami.



Obrátíme lícovou stranou ven.




Opět bude šev uprostřed a celé zažehlíme.



Overlockem (nebo cik cak stehem) začistíme krátké (nezačištěné okraje).





Ke kratšímu okraji (kde je začištěný šev) přiložíme gumičku 35cm dlouhou.



A okraj přišijeme rovným stehem (gumička na volno).





Na závěr zažehlíme roušku na polovinu a gumičku si každý uživatel zaváže uzlíkem sám. Gumičky se dávají za uši.

